



# 99101BT APP INSTELLINGEN : ANDROID PROGRAMMATIE HANDLEIDING

**BENELUX** 







Tel.: 0032 (0) 15-71.53.43 BTW: BE 0446.090.726 RPR Brussel BNP/Fortis: BE32 2930 1181 9002 GEBABEBB KBC: BE97 7342 0060 0049 KREDBEBB ING: BE36 6528 4634 4381 BBRUBEBB

# Index

1.	Installatie van de APP "New Ksmart"	3
2.	Registreren	3
3.	Toevoegen van codeklavier en instellen van de master gebruiker	3
4.	Toevoegen van de standaard gebruikers	5
5.	Beheer van het codeklavier (enkel voor de master gebruiker)	7
6.	Beheer van het codeklavier (enkel voor standaard gebruikers)	12
7.	Persoonlijke pagina	13

# 1. Installatie van de APP "New Ksmart"

Zorg ervoor dat de Bluetooth op je GSM toestel is ingeschakeld (het kleine Bluetooth symbool moet bovenaan het scherm van je GSM staan). Als dat niet het geval is, ga je naar de instellingen om dit in te schakelen.



# 2. Registreren

Het gebruikersaccount kan uit 7-12 cijfers bestaan, het wachtwoord kan niet worden hersteld omdat de APP offline werkt. Onthoud het wachtwoord goed.

Searlet *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     Searlet     *N * 445* 10:35     * User register     * Searlet     * Searlet     * Searlet     * Searlet     * Searlet     * Searlet     * N * 445* 10:35        * N * 445* 10:35	1	Afb. 2	Afb. 3	
<ul> <li>Any 7~12 digits</li> <li>Enter password</li> <li>Enter password again</li> <li>Colin Now</li> <li>Register now</li> </ul>	∦ 🕅 रूii (45% 🕮 10:36	Scarlet * № ?II <user register<="" th=""><th>45% 💷 10:35 Scarlet</th><th>≭® জ্ঞা<sup>45%</sup> ■ User register</th></user>	45% 💷 10:35 Scarlet	≭® জ্ঞা <sup>45%</sup> ■ User register
<ul> <li>Color NOW</li> <li>Register now</li> </ul>	ß	Any 7~12 digits	L 123	1456789
Image: descent set of the set of	Account	-O Enter password	-0	
Cogin now       6-16 characters, please use letters and numbers or symbols, and can not use pure numbers       6-16 characters, please use letters and numbers or symbols, and can not use pure numbers         Cogin now       REGISTER NOW       REGISTER NOW	) Password	-O Enter password again		
Register now REGISTER NOW REGISTER NOW		6-16 characters, please use letters and r or symbols, and can not use pure number	numbers 6-16 chara ers or symbol	icters, please use letters and numbers s, and can not use pure numbers
Register now	LOGIN NOW	REGISTER NOW		REGISTER NOW
	Register now			

# 3. Toevoegen van codeklavier en instellen van de master gebruiker

De gebruikersnaam en koppelingscode kunnen door uzelf gekozen worden. De koppelingscode kan alleen bestaan uit 6 cijfers. De afstand tussen het GSM toetsel en het codeklavier mag niet te groot zijn.

De eerste gebruiker die verbonden is met het apparaat is de master gebruiker. Elk codeklavier heeft slecht één master gebruiker.

Voorbeeld: (toevoegen van een codeklavier)

- 1. Klik op "+" in de rechterbovenhoek om een codeklavier toe te voegen "Add device". (Afb. 4)
- 2. De APP zal automatisch zoeken en een lijst met beschikbare codeklavieren tonen. Als er geen codeklavieren op de lijst staan, kunt u de lijst naar beneden schuiven om te vernieuwen. Klik vervolgens op het codeklavier om het apparaat te verbinden. (Afb. 5)
- 3. Voer de gebruikersnaam in en stel de koppelingscode '021702' in (kan alleen 6 cijfers zijn). (Afb. 6 en 7)
- 4. U hoort 2 pieptonen wat betekent dat het codeklavier met succes is verbonden en het scherm zal automatisch terugkeren naar de apparatenlijst. (Afb. 8)

Nadat u het codeklavier met succes hebt toegevoegd, klikt u op het codeklavier om de deur te openen.



# 4. Toevoegen van de standaard gebruikers



De gebruikersnaam kan zelf gekozen worden.

# 4.1 Methode 1

Voorbeeld: (toevoegen van een standaard gebruiker)

- 1. Klik op "+" in de rechterbovenhoek om een codeklavier toe te voegen "Add device". (Afb. 9)
- 2. Voer de gebruikersnaam in en stel de koppelingscode in (vraag de koppelingscode aan de master gebruiker). (Afb. 10)
- 3. U hoort 2 pieptonen wat betekent dat het codeklavier met succes is verbonden en het scherm zal automatisch
- terugkeren naar de apparatenlijst. (Afb. 11)

Afb. 9 Scarlet @	∦ 🔃 🛜 երկ38% 💷 13:45	Afb. 10 Scarlet Ø	*0) 🗊	. 13:53 💷 الد	Afb. 11 Alleen noodop	oroepen 🛯 … 🛛 0K/s 🕏 🎓 🖬 20% 🛙	<b>•</b> 09:11
8	Device list +	<	Device bounding		8	Device list	+
	Add device Scan QR Code	No c2;	ordic_BLEM822 4E:D2:D6:E3:3A	-92db	6	Hek Open time: 5 secon	>
		Enter	device nickname	-1			
		Ente	r pairing code	22			
		Ŀ	BOUND NOW				
	1 0 П —		1 0			< 0 □	

# 4.2 Methode 2

Voorbeeld: (toevoegen van een standaard gebruiker d.m.v. de QR code)

- 1. Klik op "+" in de rechterbovenhoek om een codeklavier toe te voegen "Scan QR code". (Afb. 12)
- 2. De gebruikersnaam en koppelingscode wordt automatisch getoond (standaard is het onzichtbaar). (Afb. 13)
- 3. De gebruikersnaam kan gewijzigd worden of je kan hem gewoon behouden. (Afb. 14)
- 4. U hoort 2 pieptonen wat betekent dat het codeklavier met succes is verbonden en het scherm zal automatisch terugkeren naar de apparatenlijst. (Afb. 15)

### Afb. 12

Scarlet	¥ 🔃 😤 .uli 38% 💷 13:45
8	Device list +
	Add device
	Scan OR Code
$\bigtriangledown$	

### Afb. 14

Alleen noodoproepen ···· 3.3K/s <b>\$</b> ;	🛜 🖬 20% 🖭 09:10
Nordic_BLEM822	2 -93db
Hek	
·	<i>W</i>
BOUND NO	w
4 0	

Afb. 1	3				
Scarlet 🕜			8 III. 🔊 (1) 8	17% 🗩 13:	
			ding		
*	Nordic_B c2:4E:D2:D6:	LEM822 E3:3A		-92d	b
En	ter device n	ickname			
En	ter pair			8	
	В	OUND NO	W		
	$\bigtriangledown$	0			

# Afb. 15



# 5. Beheer van het codeklavier (enkel voor de master gebruiker)

Klik op ">" aan de rechterkant om apparaatbeheer te openen.

### Afb. 16

Alleen noodoj	proepen 🧟 … 1K/s 🛠 🗢 🖬 27% 🖎 09:42
ዶ	Device list +
_	
	Poort
ß	
	Open time: 5 secon



# 5.1 Apparaatnaam wijzigen

De apparaatnaam kan gewijzigd worden.

#### Afb. 18 Afb. 19 Alleen noodoproepen … 🛛 308B/s 🕏 🛱 32% 📧 09:59 **Device management** Device type: Access Device type: Access Control Control Device Device ID: C2:4E:D2:D6:E3:3A ID: C2:4E:D2:D6:E3:3A Device version: 13101810 De **Change device Alias** Device name Poort De Poort User authorization: Master CANCEL CONFIRM Sevice sharing Device snaring Open time 5 seconds > Open time Open Record 5 Open Record Change pairing code Change pairing code 0 $\triangleleft$ $\triangleleft$ 0

Afb	. 20		
Allee	n noodoproepen … 🛛 538B/s 🛠 द	🖻 🖬 32% 💽 09	):59
<	Device manage	ment	
De Co	vice type: Access ntrol		
De ID:	vice C2:4E:D2:D6:E3:3A	A	
De	vice version: 1310181	0	
De	vice name: Hek		
Us	er authorization: Mast	er	
Š	Device sharing		>
Ŀ	Open time	5 seconds	>
Ē	Open Record		>
0	Change pairing code ⊲ O		>

# 5.2 Delen van apparaten

Klik op ">" om automatisch een QR code te genereren.



# 5.3 Instellen van de openingstijd

Klik op ">" om de openingstijd in te stellen (standaard fabrieksinstelling is 5 seconden). De openingstijd kan ingesteld worden tussen "1-99 seconden" of "relaisconfiguratie". U hoort 2 pieptonen nadat de openingstijd met succes is ingesteld.

### Afb. 23



# Afb. 24 220B/s 🕏 🛜 🖬 32% 💽 10:04 roepen … Device type: Access Control **Open duration** De 3 De 4 De 5 6 7 CONFIRM Open Record Change pairing code $\triangleleft$ 0

# Afb. 25 **Device management** Device type: Access Control Device ID: C2:4E:D2:D6:E3:3A Device version: 13101810 Device name: Hek User authorization: Master Sevice sharing 5 10 seconds Open time **Open Record** Change pairing code $\triangleleft$ 0

#### Registratie van de bediening van het relais 5.4

Je kan alleen je eigen bedieningen van het relais opvragen en controleren.

Afb. 2	<b>6</b> odoproepen 244B/s 孝 奈 🖬 (	29% 💽 09:50
<	Device manageme	nt
Devic Contr	e type: Access ol	
Devic ID: C2	e 2:4E:D2:D6:E3:3A	0
Devic	e version: 13101810	S
Devic	e name: Poort	
User a	authorization: Master	
≪ D	evice sharing	>
© 0	pen time 5 s	econds >
<b>0</b>	pen Record	
<pre>   C </pre>	hange pairing code	>

#### Verwijderen van alle registraties 5.5



Afb. 27

Hek

Hek

Poort

Poort

Poort

Poort

2019/04/25 09:49

2019/04/25 09:28

 $\bigtriangleup$ 

**Open Record** 

Open Successful 2019/04/25 10:06

Open Successful 2019/04/25 10:06

Open Successful 2019/04/25 09:49

Open Successful 2019/04/25 09:28

0

Delete

**Open Failure** 

**Open Failure** 

#### 5.6 Wijzigen koppelingscode

De master gebruiker kan de toegangsrechten van de gebruiker niet beperken, dit is de enige methode om de koppelingscode te wijzigen. Nadat de koppelingscode is gewijzigd, kunnen alle standaard gebruikers de deur niet openen tenzij de nieuwe koppelingscode is ingevoerd. Denk twee keer na bij deze stap. De koppelingscode moet bestaan uit 6 cijfers.

9

<sup>.</sup> b. 30		Afb. 3	1
Alleen noodoproepen … 🛛 319B/s 🕏 🛱 34% 💌 10	):10	Alleen no	odoproepen … 🛛 440B/s 🛠 🛜 🖬 34% 📧
< Device management		<	Change pairing code
Device version: 13101810			
Device name: Hek		=0	Enter old password
User authorization: Master		-0	Enter new password
S Device sharing	>	=0	Confirm new password
Open time 10 seconds	>	Notic users devic passi	e: after password changed, connect will not be able to connect to this e and need to re-enter the pairing vord. The password is 6 digits.
		∎ of Notes	valor nevelot zbelog 📕 on zmanski zdzianice o zmelo kolazio 🤍 stratuzo
Change pairing code	>)		CONFIRM
Contraction Device reboot	>		
C Restore default	>		

Nadat de master gebruiker de koppelingscode heeft gewijzigd, moeten alle standaard gebruikers de juiste koppelingscode invoeren, zoals hieronder.



# 5.7 Apparaat opnieuw opstarten

Bij het opnieuw opstarten wordt enkel de Bluetooth module opnieuw opgestart, dit heeft geen effect op de hardware.

Afb. 33	Afb. 34
Alleen noodoproepen … 319B/s 🕏 🛱 34% 📧 10:10	Alleen noodoproepen … 532B/s 🕏 🛱 34% 📧 10:13
< Device management	< Device management
Device version: 13101810	Device version: 13101810
Device name: Hek	Device name: Hek
User authorization: Master	User authorization: Master
Solution Service Sharing > 100 Service Sharing > 100 Service Sharing > 100 Service	Reminder
Open time 10 seconds >	Are you sure you want to reboot the device?
Open Record >	CANCEL REBOOT
Change pairing code	Change pairing code
$\beta_{rs}^{V_{s}}$ Device reboot	$\mathcal{Z}_{c}^{t_{c}}$ Device reboot
Restore default >	Restore default
$\triangleleft$ O $\square$	

# 5.8 Reset

Bij het terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen worden alle APP gebruikers inclusief de Master gebruiker verwijderd.

## 5.8.1 Methode 1 (via de APP)

### Afb. 35

II Proxim	mus 🗢	14:14	√ 46%	
<	D	evice manageme	nt	
Device	e type: Ad	ccess Control		
Device	e ID: C2:4	E:D2:D6:E3:3A		
Device	e version:	13101810	9	
Device	e name: P	Poort	S	
User a	uthorizat	ion: Master	-	
0				
Š	Device	sharing		>
<b>L</b>	Open ti	me	5s	>
F	Open re	ecord		>
0	Change	e pairing code		>
쑸	Device	reboot		>
0	Restore	default	(	>
				-

Afb. 36				
Alleen no	oodoproepen … 🛛 311B/s 🖇 奈 🖬 34% 💽	) 10:13		
<	Device management			
Devic	ce version: 13101810	9		
Device name: Hek				
User authorization: Master				
Ŷ	Reminder	>		
0	Are you sure you want to initialize the device?	×		
I	CANCEL CONFIRM	>		
6 C	Change pairing code	>		
38 D	Device reboot			
€ F	Restore default			

### 5.8.2 Methode 2 (via het apparaat)

Druk de Exit knop gedurende 30 seconden in totdat u 2 pieptonen hoort. Dit betekent dat het apparaat met succes is teruggezet naar de standaard fabrieksinstelling.

#### Beheer van het codeklavier (enkel voor standaard gebruikers) 6.

Klik op ">" in de rechterbovenhoek om "Beheer van het codeklavier" te openen.

### Afb. 37



#### 6.1 Apparaatnaam wijzigen

De apparaatnaam kan gewijzigd worden.

#### 6.2 Registratie van de bediening van het relais

Je kan alleen je eigen bedieningen van het relais opvragen en controleren.

#### 6.3 Apparaat opnieuw opstarten

Bij het opnieuw opstarten wordt enkel de Bluetooth module opnieuw opgestart, dit heeft geen effect op de hardware.

#### 6.4 Loskoppelen

Na het loskoppelen van het apparaat, de gebruiker heeft geen toegang tot de deur tenzij het apparaat opnieuw wordt toegevoegd.

Afb. 39		Afb. 40
lleen noodoproepen … 🛛 440B/s 🕏 🛱	26% 💌 09:30	Alleen noodoproepen … 440B/s \$
< Device manageme	nt	< Device manage
Device type: Access Control		Device type: Access Control
Device ID: C2:4E:D2:D6:E3:3A	6	Device ID: C2:4E:D2:D6:E3:3A
Device version: 13101810	5	De Reminde
Device name: Poort		De Are you sure you
User authorization: user		Us unbind the de
Open Record	>	CANCEL U
Size Device reboot	>	Ster Device reboot
8 Unbinding		8 Unbinding
		⊲ 0

# 7. Persoonlijke pagina

Het hoofdportret kan gewijzigd worden. Open de persoonlijke pagina en klik op het hoofdportret om deze te wijzigen.



# 7.1 GSM schudden om relais te bedienen

Schakel de functie "Shake Open" in. Android : Het werkt altijd ook al is de APP gesloten. iOS : Het werkt alleen als de APP open is.



# 7.2 Instellen van de gevoeligheid van het schudden

De gevoeligheid van het schudden kan ingesteld worden.

## Afb. 45




Gi.Bi.Di. Benelux NV Paddegatstraat 51 B-1880 Kapelle-op-den-Bos Tel.: 0032 (0)15-71.53.43 Fax.: 0032 (0)15-71.53.44 <u>info@gibidi.be</u> www.gibidi.be