G:B:D: BENELUX

99100
CODEKLAVIER
PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Het codeklavier KCT1-X-C accepteert tot 99 verschillende bedieningscodes. Iedere code activeert zijn eigen potentiaalvrij relais. De bedieningscode, bestaande uit 1 tot 6 cijfers, wordt ingegeven langs het toetsenbord door gebruik van de mastercode. Het toestel bestaat enkel uit een toetsenbord. Eenmaal de bedieningscodes zijn ingegeven, blijven deze bewaard zelfs ingeval van stroomuitval. Na het vormen van een geldige bedieningscode en bevestiging met de toets klokje, gaat het groene ledje op het toetsenbord branden en gaat het relais ongeveer 2 seconden aantrekken.
Op aanvraag kunnen toestellen geleverd worden waarbij de bevestiging met de toets klokje niet nodig is.
Zolang het groene ledje brandt op het codeklavier KCT1-X-C, wordt telkens wanneer een cijfer wordt gedrukt het relais opnieuw aangetrokken. Hierdoor kan de poort worden gestopt of zelfs de beweging worden omgekeerd, zonder dat een openingscode opnieuw dient ingegeven te worden.
Het groene ledje dooft 20 seconden na het indrukken van de laatste toets en het codeklavier KCT1-X-C is dan opnieuw vergrendeld. Indien u wenst dat het systeem zich eerder vergrendelt dan de vooropgestelde tijd, druk dan op de toets met het klokje. De KCT1-X-C vergrendelt dan onmiddellijk.

Het gele ledje licht op, elke keer u een bepaalde toets indrukt.

Indien U een verkeerde code hebt ingedrukt, gaat het rode ledje branden. U kan uw correcte code indrukken vanaf dat dit rode ledje gedoofd is. Indien U 5 maal na elkaar een foutieve code indrukt, blokkeert het systeem zich voor ongeveer 1 minuut.

1. Installatie van het codeklavier

De voedingsspanning van 12-24 Vdc of 12-24 Vac wordt verbonden met de desbetreffende schroeven. Het andere paar schroeven is de uitgang van het potentiaalvrij relais. Hierop kan van 1A 24 Vac-dc aangesloten worden. Na deze aansluitingen mag het toestel aangesloten worden en is de KCT1-X-C operationeel.

2. Programmatie van een openingscode

Voorbeeld:

1. Druk op de toets “ P “ : rode ledje knippert
2. Druk de geldige mastercode (zie voorgeprogrammeerde mastercode)
3. Druk op de toets klokje : groene ledje knippert en het rode dooft
4. Druk de nieuwe bedieningscode (max. 6 cijfers)
5. Druk het geheugenplaatsnummer waar u deze bedieningscode wenst op te slaan (01-99). Steeds 2 cijfers ingeven : 01, 02…
6. Druk op de toets klokje : Het groene ledje dooft en de nieuwe bedieningscode is opgeslagen in het geheugen onder het gekozen nummer.

BELANGRIJK !
Men dient eerst de geheugenplaats nummer 01 in te geven. De bedieningscodes voor de andere geheugenplaatsen moeten dezelfde lengte (aantal cijfers) hebben dan de bedieningscodes op de geheugenplaats nummer 01.
Voorbeeld :
- bedieningscode 4711 op geheugenpositie 02
- druk 471102, de laatste 2 cijfers zijn de geheugenplaats.

Om een bedieningscode te annuleren, dient U in deze geheugenplaats een andere bedieningscode in te geven zodat de oude bedieningscode wordt overschreven.

3. Programmatie van een nieuwe mastercode

Voorbeeld:

1. Druk op de toets “ P “ : rode ledje knippert
2. Druk de geldige mastercode (zie voorgeprogrammeerde mastercode)
3. Druk op de toets klokje : groene ledje knippert en het rode dooft
4. Druk op de toets “ P “ : rode en groene ledje knippert.
5. Druk de nieuwe mastercode (max. 8 posities)
6. Druk op de toets klokje : groene en rode ledje doven en de nieuwe mastercode is geprogrammeerd

4. Herprogrammeren fabriekscode

Indien u uw mastercode of bedieningscode bent vergeten, is het mogelijk om het toestel terug te programmeren naar de voorgeprogrammeerde codes. Met deze codes kan u een nieuwe master- of bedieningscode programmeren.

Voorbeeld:

1. Verwijder de voedingsspanning
2. Brug plaatsen op Jp2
3. Terug onder voedingsspanning zetten
4. De rode Led brandt en druk op eender welke toets, de gele Led knippert even
5. Brug plaatsen op JP1, de KCT1-X-C heeft weer de fabriekinstellingen

Mastercode : 11111
Bedieningscode : 1234

G:B:D: | BENELUX

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be

13.08.2012